

Airflowmeter Micra K11 Unisia Jecs Rebuild

Specifieke Waarschuwing:

Deze luchthoeveelheidsmeter is door ons elektronisch gekalibreerd. Het kan echter zijn dat u dit gasklep huis mechanisch nog bij moet stellen, voor een correct stationair toerental.

Afstellen:

Om het stationair toerental af te stellen moet de motor op bedrijfstemperatuur zijn. Het stationair toerental kan vervolgens met inbusschroef versteld worden: verdraai hem rechtsom voor een lager en linksom voor een hoger stationair toerental.

Handgeschakelde transmissie: ± 600 1/min.
Automatische transmissie: ± 700 1/min.



Lesen Sie dies vor der Installation:

Dieser Luftmassenmesser wurde durch uns elektronisch kalibriert. Es kann trotzdem sein das Sie die Drosselklappe mechanisch feinjustieren müssen, um einen richtigen Leerlauf zu erhalten.

Einstellen:

Um die Leerlaufdrehzahl einzustellen müssen Sie den Motor auf Betriebstemperatur bringen. Die Leerlaufdrehzahl kann folgendermaßen eingestellt werden: Verdrehen Sie mit einem Inbusschlüssel die dafür vorgesehene Schraube nach rechts um die Drehzahl zu verringern, nach links um die Drehzahl zu erhöhen..

Einstellung Schalt Getriebe: ± 600 1/min.
Einstellung Automatic Getriebe: ± 700 1/min.



Read this before mounting:

This airflowmeter has been electronically calibrated. It is possible however, that it still needs some mechanical adjustment, for a correct idle speed.

Adjusting:

Wait until the engine is warm. Idle speed can be adjusted with the big hex screw behind the TPS sensor: clockwise to decrease and counterclockwise to increase.

Manual transmission  ± 600 1/min.
Automatic transmission: ± 700 1/min.

